

Alarmanzeige



rote Punkte = Statusanzeige für
Kühlung
Lüfter
Abtauung

Anzeige Ist-Temperatur

Ausschalten der Anlage

Handabtauung = 5 sec. die Abtautaste drücken

kurzes drücken der SET-Taste = eingestellte Temperatur

verändern der Solltemperatur

Achtung:

def = Anlage ist in Abtauung (kein Alarm !!!)

rec = wird ca. 30 min nach Abtauung angezeigt
(kein Alarm !!!)

Anleitung für LAE - Regler AT 2 (Abtauregler)

(Mod. AT1 hat keine Abtaufunktion, ansonsten wie AT 2)